СО "ППС"

ТК "ПРИЛОЖНИ СИСТЕМИ"

ШАХ – КОМПЮТЬР ПАРТНЬОР

Инструкция за експлоатация

1987 г.

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Шах-компютърът ПАРТНЬОР е специализирано микропроцесорно устройство, което представлява един висококвалифициран електронен партньор за игра на шах.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

— микропроцесор	65C02
— памет RAM	2 кВ
— памет ROM	16 кВ
— тактова честота	3 MHz
— захранващо напрежение на шах-компютъра	= (9.0 ± 0.5) V при ток ⩽ 170 mA
— изнесен адаптер за захранваща мрежа ≈ 220 V	≈ 220 V/ = 9 V при max товар на изхода 200 mA
— функционални клавиши	8
— светодиодни индикатори	16
— нива на трудност	9 нива при нормална игра, 3 нива при решаване на задачи
— габаритни размери	355x252x14 mm
— тегло	860 г

3. КОМПЛЕКТНОСТ:

— шах-компютър	1 бр.
— комплект шахматни фигури	1 бр.
— адаптер за мрежа ≈ 220 V	1 бр.
— ръководство "Инструкция за игра"	1 бр.
— гаранционна карта	1 бр.
— инструкция за експлоатация	1 бр.
— чанта	1 бр.
— комплект опаковка	1 бр.

4. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4.1. Спазвайте винаги следната последователност на включване:

— **свържете първо адаптера за мрежа ≈ 220 V към шах-компютъра;**

— **включете адаптера към изправен контакт ≈ 220 V/50 Hz.**

4.2. След приключване на играта с шах-компютъра изключвайте винаги адаптера от контакта на мрежата ≈ 220 V.

4.3. Не оставяйте шах-компютъра под въздействието на пряка слънчева светлина или в непосредствена близост до нагревателни уреди.

4.4. Почистването на шахматното поле и кутията да става само с помощта на леко навлажнена (в чиста или сапунена вода) кърпа.

4.5. Пазете кутията на шах-компютъра от удари, натиск, прекомерни усилия и падания, тъй като това може да доведе до повреждане на пластмасата.